

Aplicação:

. Aplicável em todos o modelos de reboques e semirreboque

Função:

. Os ajustadores de freio realizam o ajuste no desgaste das lonas de freio contra a parede interna dos tambores de freio, sendo que este desgaste é provocado pela frenagem. Esta ação garante continuamente a folga adequada entre estas duas peças.
 . Os ajustadores são utilizados em eixos com sistema de freio do tipo "S" (eixo-came excêntrico). Eles assumem a transmissão da força de frenagem da câmara de freio (cuica) para o eixo "S". Com isso, pode-se realizar o calibre manual deste eixo. Neste cenário, a câmara de freio (cuica) trabalha com uma folga semelhante.
 . Todo este cuidado garantirá um menor tempo de resposta do freio.



Modelos:

CÓDIGO	TIPO	LADO APLICAÇÃO	TRAÇÃO	Nº FUROS	CHAVE	ESTRIAS	GRAXEIRA
401508	MANUAL	DIR / ESQ	TRASEIRA	2	14	10	RETA
401509	MANUAL	DIR / ESQ	TRASEIRA	2	14	28	RETA
401540	MANUAL	DIR / ESQ	TRASEIRA	2	19	10	RETA
401541	MANUAL	DIR / ESQ	TRASEIRA	2	19	28	RETA

Dimensão:

