

Aplicação:

VOLVO - N 10/12, NL 10/12

Função:

Os ajustadores de freio realizam o ajuste no desgaste das lonas de freio contra a parede interna dos tambores de freio, sendo que este desgaste é provocado pela frenagem. Esta ação garante continuamente a folga adequada entre estas duas peças.

Os ajustadores são utilizados em eixos com sistema de freio do tipo "S" (eixo-came excêntrico). Eles assumem a transmissão da força de frenagem da câmara de freio (cuica) para o eixo "S". Com isso, pode-se realizar o calibre manual deste eixo. Neste cenário, a câmara de freio (cuica) trabalha com uma folga semelhante.

Todo este cuidado garantirá um menor tempo de resposta do freio.

**Padrões:**

| CÓDIGO | TIPO | LADO APLICAÇÃO | TRAÇÃO | Nº FUROS | CHAVE | ESTRIAS | GRAXEIRA |
|--------|--------|----------------|----------|----------|-------|---------|----------|
| 401534 | MANUAL | DIREITA | TRASEIRA | 1 | 14 | 10 | RETA |
| 419815 | MANUAL | DIREITA | TRASEIRA | 1 | 19 | 10 | RETA |
| 401535 | MANUAL | ESQUERDA | TRASEIRA | 1 | 14 | 10 | RETA |
| 419811 | MANUAL | ESQUERDA | TRASEIRA | 1 | 19 | 10 | RETA |

Dimensões: