

**Aplicação:**

LS - 1113/ 1316/ 1313/ 1524/ 1525/ 1625/ 1924/ 1929/ 1932/ 1933/ 1934/ 1935/  
 1941

L/LK - 1113/ 1114/ 1214/ 1313/ 1314/ 1316/ 1317/ 1318/ 1414/ 1513/ 1514/  
 1516/ 1517 1518/ 1614/ 1618/ 1620/ 1625/ 2013/ 2014/ 2019/ 2213/ 2214/  
 2216/ 2217/ 2219/ 2020/ 2224/ 2225/ 2314/ 2318/ 2325

OF - 1113/ 1114/ 1115/ 1313/ 1314/ 1315/ 1316/ 1318

OH - 1313/ 1314/ 1316/ 1317/ 1318/ 1419/ 1420/ 1417/ 1518

**Função:**

. Os ajustadores de freio realizam o ajuste no desgaste das lonas de freio contra a parede interna dos tambores de freio, sendo que este desgaste é provocado pela frenagem. Esta ação garante continuamente a folga adequada entre estas duas peças.

. Os ajustadores são utilizados em eixos com sistema de freio do tipo "S" (eixo-came excêntrico). Eles assumem a transmissão da força de frenagem da câmara de freio (cuica) para o eixo "S". Com isso, pode-se realizar o calibre manual deste eixo. Neste cenário, a câmara de freio (cuica) trabalha com uma folga semelhante.

. Todo este cuidado garantirá um menor tempo de resposta do freio.



**Modelos:**

CÓDIGO	TIPO	LADO APLICAÇÃO	TRAÇÃO	Nº FUROS	CHAVE	ESTRIAS	GRAXEIRA
405556	MANUAL	DIR / ESQ	DIANTEIRA	1	14	26	RETA
419810	MANUAL	DIR / ESQ	DIANTEIRA	1	19	26	RETA

**Dimensão:**

