

**Aplicação:**

L/LK -1215/ 1318/ 1420/ 1620/ 1720/ 1728

**Função:**

. Os ajustadores de freio realizam o ajuste no desgaste das lonas de freio contra a parede interna dos tambores de freio, sendo que este desgaste é provocado pela frenagem. Esta ação garante continuamente a folga adequada entre estas duas peças.

. Os ajustadores são utilizados em eixos com sistema de freio do tipo "S" (eixo-came excêntrico). Eles assumem a transmissão da força de frenagem da câmara de freio (cuica) para o eixo "S". Com isso, pode-se realizar o calibre manual deste eixo. Neste cenário, a câmara de freio (cuica) trabalha com uma folga semelhante.

. Todo este cuidado garantirá um menor tempo de resposta do freio.



**Modelos:**

CÓDIGO	TIPO	LADO APLICAÇÃO	TRAÇÃO	Nº FUROS	CHAVE	ESTRIAS	GRAXEIRA
405557	MANUAL	DIR / ESQ	TRASEIRA	1	14	26	RETA
419829	MANUAL	DIR / ESQ	TRASEIRA	1	19	26	RETA

**Dimensão:**

