

Aplicação:

Reboques e Semirreboques - Todos modelos

Função:

O Ajustador Automático de Freio Engatcar é projetado para o uso em sistemas de freio pneumático à tambor do tipo usado na maioria dos veículos de estrada, rebocados ou não. Tem a função de ajustar automaticamente a folga entre a lona de freio e o tambor para compensar o desgaste, garantindo a eficácia da frenagem em qualquer circunstância.

**Padrão:**

CÓDIGO	TIPO	LADO APLICAÇÃO	ROSCA PORCA	CHAVE	ESTRIAS	GRAXEIRA
415684	AUTOMATICO	DIR / ESQ	M16 X 1,5	14	28	RETA

Dimensões: