

Aplicação:
SCANIA SC 112/113, K 112/113

Modelos:
Código Chave
401476 14
419826 19



Função:
Os ajustadores de freio servem para o ajuste do desgaste das lonas de freio e tambores de freio provocados pela frenagem e garantem continuamente a folga entre estas peças.

Ajustadores de freio são utilizados em tambores de freio-Came excêntrico-S e assumem a transmissão da força de frenagem do cilindro de freio da roda (cuica) para o eixo excêntrico-S. Com isso, será possível um reajuste manual do eixo excêntrico-S, e assim o cilindro do freio da roda (cuica) trabalhará num nível aproximadamente igual de folga. Assim será garantido um menor tempo de resposta do freio.

Dimensões:

