

Função:

- . Reparar válvula RE4 (3 saídas)



Aplicação:

- . Aplicável em válvulas RE4 (3 saídas)

004802, 004803



Montagem:

