

Aplicação:

SCANIA SC 124

Função:

Os ajustadores de freio realizam o ajuste no desgaste das lonas de freio contra a parede interna dos tambores de freio, sendo que este desgaste é provocado pela frenagem.

Esta ação garante continuamente a folga adequada entre estas duas peças.

Os ajustadores são utilizados em eixos com sistema de freio do tipo "S" (eixo-came excêntrico). Eles assumem a transmissão da força de frenagem da câmara de freio (cuica) para o eixo "S". Com isso, pode-se realizar o calibre manual deste eixo. Neste cenário, a câmara de freio (cuica) trabalha com uma folga semelhante.

Todo este cuidado garantirá um menor tempo de resposta do freio.

**Padrões:**

CÓDIGO	TIPO	LADO APLICAÇÃO	TRAÇÃO	Nº FUROS	CHAVE	ESTRIAS	GRAXEIRA
401538	MANUAL	DIREITA	TRASEIRA	1	14	10	RETA
419803	MANUAL	DIREITA	TRASEIRA	1	19	10	RETA
401539	MANUAL	ESQUERDA	TRASEIRA	1	14	10	RETA
419807	MANUAL	ESQUERDA	TRASEIRA	1	19	10	RETA

Dimensões: